

Elektrofahrzeuge Laden und Fahren

Ein Elektrofahrzeug fährt sich wie ein herkömmliches Automatikfahrzeug. Die einzige Besonderheit besteht darin, dass das Fahrzeug nicht betankt, sondern mit Strom geladen wird.

Entleihe

1. Fahrzeug öffnen

Kundenkarte oder Führerscheinsiegel vor das Lesegerät hinter der Frontscheibe halten. Sobald die grüne Leuchtdiode leuchtet, öffnet die Zentralverriegelung. Fahrzeugschlüssel und Ladekarte/-schlüssel befinden sich im Handschuhfach.

2. Ladestation mit Ladekarte oder Ladeschlüssel öffnen



3. Ladekabel aus Steckdose/ Station entfernen



4. Ladekabel aus Steckdose Fahrzeug entfernen



5. Ladekabel im Kofferraum mitführen



Rückgabe

1. Ladekabel aus Kofferraum entnehmen




2. Ladestation mit Ladekarte oder Ladeschlüssel öffnen



3. Ladekabel in Steckdose/ Fahrzeug



4. Ladekabel in Steckdose/Station und Ladestation verschließen



5. Fahrzeug zurückgeben

Fahrzeugschlüssel und Ladekarte/-schlüssel wieder an ihren Steckplatz im Handschuhfach stecken. Kundenkarte oder Führerscheinsiegel vor das Lesegerät in der Frontscheibe halten. Die Diode wechselt von rot auf grün. Fertig!